



# CLEAN CLIM 2L

## MOUSSE DESINFECTANTE CLIMATISATION RENOVATEUR

### CARACTERISTIQUES

Il s'agit d'un désinfectant à base d'ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. Cette mousse contient des tensioactifs non ioniques. Elle est soluble dans l'eau en toutes proportions.

Cette mousse désinfectante élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes.

L'efficacité de la matière active a été testée en laboratoire et est conforme aux normes : Bactéricide EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C – Fongicide EN1650 en 15 minutes de contact à 20°C – Virucide EN14476 en 15 minutes de contact à 20°C

### DOMAINE D'UTILISATION

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Cette mousse est recommandée pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation.

Cette mousse agit dans les moindres interstices et élimine radicalement les particules polluées qui s'y trouvent.

Cette mousse désinfectante est utilisable pour les batteries d'échanges thermiques chaud, froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les climatiseurs individuels...

### MODE D'EMPLOI

Stopper le fonctionnement de l'appareil. Agiter l'aérosol avant utilisation. Pulvériser directement dans les endroits à traiter. Laisser le produit pénétrer et agir. Remettre l'appareil en marche. L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

### RECOMMANDATIONS

Attention. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas faire vomir. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. La diversité des utilisations et des générateurs d'aérosol prêt à l'emploi. TP2. Préparation biocide. Date d'expiration : 2 ans.