



SANISHOT TRIO+ 2L

AEROSOL POLYVALENT BACTERICIDE FONGICIDE INSECTICIDE

CARACTERISTIQUES

Le Sanishot Trio + est un aérosol one shot polyvalent : assainisseur bactéricide, fongicide, désodorisant et insecticide. Il s'agit d'un complexe de bases actives concentrées (ammonium quaternaire, pyréthrianoïde de synthèse, absorbeur d'odeur, parfums menthe et eucalyptus). L'efficacité de la solution active pulvérisée a été testée en laboratoire agréé (Ministère de la recherche) et accrédité COFRAC. Il est classé bactéricide selon la norme européenne NF EN1276 en 5 minutes de contact à 20°C - conditions de propreté ; et fongicide selon la norme NF EN1275 en 15 minutes de contact. Concentration des matières actives : Chlorure de didécylidiméthylammonium (cas n° 7173-51-5) : 0.30% m/m Piperonyl butoxy de (cas n° 51-03-6) : 1.10% m/m N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (cas n° 2372-82-9) : 0.36% m/m D-trans tétraméthrine (cas n° 1166-46-7) : 0.1% m/m 1R-trans phénothrin (cas n° 26046-85-5) : 0.04% m/m

DOMAINE D'UTILISATION

UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRECAUTION, AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT. Le Sanishot Trio + est recommandé pour l'assainissement régulier des lieux ouverts au public, tels que les bureaux, salle de réunion, salles d'attente, sanitaires, vestiaires, local à ordures, etc. Il a une action BACTERICIDE, c'est-à-dire qu'il empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs qui en découlent. L'activité bactéricide a été testée sur : Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli - Staphylococcus aureus - Enterococcus hirae - Legionella pneumophila subsp. Pneumophila et aussi Streptococcus faecalis - Mycobacterium smegmatis et tant donne la concentration en matière réactive.

Il a une action FONGICIDE testée sur Candida albicans, Aspergillus niger mais également efficace contre Cladosporium cladosporioides, Penicillium verrucosum étant donnée la concentration en matière active Il a un effet de choc sur les insectes volants, mouches, moustiques, moucheron, guêpes. La matière active est efficace sur le virus H1N1 à la concentration contenue dans la formulation de l'aérosol. NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI

Protéger les aliments et les aquariums en les recouvrant ou en les protégeant. Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres. Enlever le capot, retourner l'aérosol et percuter l'embout blanc sur une surface dure. Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale, tête en haut. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce. La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol. Attendre l'heure avant de rentrer dans l'espace traité et bien aérer les locaux.



RECOMMANDATIONS

Attention Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Générateur d'aérosol prêt à l'emploi. TP2-TP18. Préparation biocide. Date d'expiration : 2ans.

